

# 快速入門指南

型號：CDY-B19

HUAWEI Band 11



19110320\_01

## 充電

將充電底座金屬觸點對準背面充電口金屬觸點並平放，另一端連接充電器並接通電源，直到螢幕上出現充電電量指示。



## 下載 Huawei Health

若要下載並安裝 Huawei Health App，請在華為應用程式商店或其他應用程式商店中搜尋 Huawei Health。

### 將裝置與手機配對

在 Huawei Health 應用程式的裝置清單中，選取裝置並按照螢幕上的提示完成配對。

### 取得幫助

查看 Huawei Health App 中的使用指南，取得連線指引、功能介紹及使用技巧。

### 操作與安全性



【警告】開始操作前，請仔細閱讀所有安全資訊，確保正確且安全的操作，並學習如何正確處理您的裝置。

- 使用未經核准或不相容的電源轉接器、充電器或電池可能導致火災、爆炸或其他危險。
- 請在介於溫度 0° C 到 35° C 範圍內使用本產品，在介於 -20° C ~ +55° C 範圍內存放本產品。
- 請勿將電池放置於火源、高溫、極低氣壓和陽光直射的環境中。請勿將其放置在加熱裝置上或加熱裝置中，例如微波爐、火爐或熱水器等。請勿拆解、改裝、投擲或擠壓。請勿將異物插入其中、將其浸入液體中，或將其暴露在外力或壓力下，否則可能會導致其漏液、過熱、起火甚至爆炸。
- 本裝置配有不可拆卸的內置電池，請勿自行更換電池，以免損壞電池或導致過熱、火災和人身傷害。如需更換電池，請諮詢華為授權服務中心。
- 為裝置充電時，請確保電源轉接器已插入裝置附近方便插入的插座。
- 不使用時，請從電源插座和裝置上拔下充電器。
- 請諮詢您的醫生和裝置製造商，以確保您的裝置操作不會干擾您的醫療裝置工作。
- 本產品非醫療器械，也不可用於診斷、治療、治癒或預防任何疾病。所有資料和測量值僅供個人參考。若您佩戴本裝置時感到皮膚不適，請停止使用本裝置並諮詢醫生。
- 兒童應在成人監督下使用或接觸本產品。
- 在醫院、診所或醫療保健場所，如有需要，請關閉您的無線裝置，防止敏感醫療裝置受到可能的干擾。
- 一些無線裝置可能會影響助聽器或心律調節器的正常工作。請向其製造商諮詢使用本裝置的限制條件。
- 心律調節器製造商建議，在使用本裝置時，請與植入的醫療裝置（如心律調節器、人工耳蝸等）保持至少 15 公分的距離。若使用心律調節器，請將心律調節器放在心律調節器對面的一側，勿將心律調節器放在口袋中。
- 使用裝置時，請遵守當地法律法規。為降低意外風險，請勿在駕駛時使用無線裝置。
- 為防止損壞裝置元件或內部電路，請勿在灰塵較多、煙霧較多、潮濕或骯髒的環境中使用，或靠近磁場的地方使用。
- 在加油站（維修站）或靠近易燃物品、化學製劑等任何易燃或易爆區域，請勿使用本裝置，在這些場所內使用本裝置可能會引起爆炸或起火。
- 請根據當地相關規定處理本裝置、電池及配件。電池使用不當可能導致火災、爆炸或其他危險。
- 若電池漏液，請勿讓皮膚或眼睛接觸到滲漏的液體。若接觸到皮膚或眼睛，請立即用清水沖洗，並前往醫院進行醫療處理。
- 無線裝置可能會干擾飛機的飛行系統。請勿在航空公司規定不允許使用無線裝置的地方使用您的裝置。

- 當機場或航空公司工作人員指示您關閉無線裝置時，請關閉無線裝置。諮詢航空公司工作人員在飛機上使用無線裝置，若您的裝置提供「飛航模式」，請在乘坐航班時啟用飛航模式。
- 避免穿戴裝置及配件受到強力衝擊、強震動、劃傷、尖銳物體等影響，以免損壞裝置。
- 白天可以將錶帶鬆開一點，讓您的皮膚呼吸。若佩戴感覺不舒服，請脫下穿戴裝置，讓手腕休息一下。若仍感覺不舒服，請停止佩戴，並儘快就醫。您也可以[在華為官網](#)購買其他材質、其他設計風格的錶帶。
- 此裝置經過測試，並已證明在某些環境中具有防水性。
- 確認電源變壓器符合 IEC/EN 62368-1 的要求，並通過國家或當地測試和驗收。
- 警告：本產品包含硬幣電池或鈕扣電池或小體積電池，不要吞嚥電池，否則會有化學灼傷危險。
- 若吞食鈕扣型電池，在 2 小時內即可能導致嚴重的體內灼傷，並可能導致死亡。
- 請確保兒童遠離新電池和使用過的電池。若電池盒未安全閉合，請停止使用此產品並使其遠離兒童。如果認為電池可能被吞食或意外置入體內任何部位，請立即就醫。
- 本產品滿足 IP68 (IEC 60529) 的要求，同時滿足 5ATM 防護等級要求。

## 廢棄與回收資訊



您的產品、電池、參考資料或包裝上的標誌代表在產品和電池使用壽命結束時，您應當將其送往各自的廢棄物收件點集中廢棄。正確集中和回收您的裝置有助於確保珍貴材料受到保護，並以保護人體健康和環保的方式回收電器和電子裝置 (EEE)。欲取得更多有關您的 EEE 廢棄物處理地點和方式的資訊，請洽詢您當地的主管機關、零售商或家用廢棄物廢棄服務或造訪華為官方網站。

## 聲明

特此聲明，此裝置符合以下指令：RED 2014/53/EU、RoHS 2011/65/EU 和 ErP 2009/125/EC。如需歐盟符合性聲明全文、詳細的 ErP 資訊，以及與配件和軟體相關的最新資訊，請造訪華為官網。

本裝置可以在歐盟 (EU) 的所有會員國正常操作使用。

請遵守本裝置使用所在地的國家與當地規範。

本裝置之使用可能會受限，依當地網路狀況而定。

## 無線電頻率 (RF) 暴露規定

您的裝置是低功率無線電發射器和接收器。根據國際指南的建議，該裝置的設計不得超過歐盟委員會關於無線

電波暴露的限制。

### **配件與軟體資訊**

請使用產品包裝盒內隨貨附贈的充電底座，為您的 HUAWEI Band 11 裝置充電：

HUAWEI EasyCharge Cable

在產品推出後，製造商將會發佈軟體更新，以修正錯誤或增強功能。製造商發佈的所有軟體版本已經過驗證且仍符合相關規定。

注意：本產品非醫療器械，所提供的健康資料及建議僅供參考，不可作為診斷和治療的依據。充電時請保持底座連接埠及裝置等乾燥。由於個人體質差異，若佩戴時感到皮膚不適，請停止佩戴並諮詢醫生。

### **減少電磁波影響，請妥適使用**

#### **使用過度恐傷害視力**

a、使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。

b、未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

內建固定式電池：消費者不可自行拆卸內建電池，如要拆卸需請專業人士 / 維修廠商拆卸。

#### **依據低功率射頻器材技術規範：**

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
- 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

額定電壓 / 電流：5V --- 1A

廠牌：HUAWEI

型號：CDY-B19

宣傳名：HUAWEI Band 11

製造商：華為終端有限公司

Huawei Device Co., Ltd.

進口代理商：訊崴技術有限公司

地址：臺北市內湖區瑞光路 390 號 3 樓及 3 樓之 1

客戶服務專線：412-8848 ( 手機請加 02)

官方網址：<https://www.huaweifans.com.tw/>

官方粉絲團



產品名稱	HUAWEI Band 11
充電介面	磁吸頂針充電埠
實體按鍵	側鍵
配對手機系統需求	Android 9.0 及以上，iOS 13.0 及以上